



Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

FIAT PUNTO 1.2i 16V

- Anno: dal 1999 • kW: 59 • Sigla motore: 188A5000 • **EURO 3 (98/69/CE/A)**
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch ME 7.3H4 F
- Accensione: statica integrata con l'iniezione

- › Compl. Just: 06LB00001691 (Resistivo)
- › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- › Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
- › N° 2 MODULAR HI MM 2 Canali cod. 06LB00003101
- › N° 2 conf. MODULAR UNICAB MM cod. 06LB50030111
- › Emulatore Sonda Lambda EOB Memory 6 cod. 06LB00020026
- › Miscelatore GPL: 12MX00010025 › Miscelatore Metano: 12MM00010025
- › Serbatoio cilindrico E67R01: 270x884 litri 45 cod. 27CE13270045
- › Multivalvola Europa per serb. cilindrico: 270/30° cod. 10MV30300270
- › Serbatoio toroidale E67R01: 600x200 litri 42 cod. 27TE11600042
- › Multivalvola Europa per serb. toroidale: 200/0° cod. 10MV32003200

Data: **11.05.01**

Schema N°: **2**

Annulla
Sch. del: **26.04.01**


Disegn.: **M.P.**

Visto:

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.



AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.