



LANDI RENZO S.p.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 55-856/E

29/06/98

NISSAN PRIMERA 2.0 SLX Cat. (Monoiniettore)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 276

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: il miscelatore dev'essere montato all'interno del corpo farfallato, per poterlo fare è necessario smontare l'iniettore. Fare attenzione che la fenditura sul corpo del miscelatore, sia posta in corrispondenza del passaggio dell'aria originale, per il minimo del monoiniettore.

Kit Lambda Control System - A/1 V05:

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo bianco centrale della spinetta a tre fili posta sul fianco del corpo farfallato.
- La sonda lambda è un' NGK a tre fili. Il segnale si trova sul filo nero, e si consiglia di collegarsi col solo filo viola dell'LCS-A/1V05 lasciando isolato il filo grigio.
- Massa: collegare il filo nero sul polo negativo della batteria.
- Antenna: il segnale si preleva dal negativo della bobina.
- 12V sotto chiave: il segnale si preleva dall positivo della bobina.

Iniezione: per escludere l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre interrompere il positivo del monoiniettore, che è un filo rosso-bianco all'interno della canala a 6 fili posta vicino al monoiniettore e collegarlo ai fili gialli della centralina LCS-A/1 V05.

Serbatoi: per il GPL un serbatoio da 60 lt. (Ø315mmx880mm), oppure un serbatoio da 80 lt.(Ø360mmx900mm). Per trasformazioni a metano due serbatoi da 30 lt. (Ø229mmx900mm), più uno da 40 lt.(Ø316mmx695mm).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI SEGNALE GIRI MOTORE → STANDARD

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALL A) → LINEARE 0-5V

TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V

TIPO DI EMULAZIONE Sonda LAMBDA → *(NON HA IMPORTANZA IN QUANTO NON SI COLLEGA IL FILO GRIGIO DEL COMPUTER V05).



- 1) Posizione connettore T.P.S.
- 2) Posizione miscelatore.
- 3) Bobina d'accensione.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.