

LAND

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

09.11.99

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

Bobina
Coil
Bobine d'allumage
Bobina

Scatola fusibili
Fuses box
Boite à fusibles
Caja de fusibles

Rele pompa
Pump relay
Relai pompe
Relé bomba

Filo giallo-verde
Wire yellow-green
Fil Jaune-Vert
Cable Amarillo-Verde

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

Non collegare
Do not connect
Ne pas connecter
No conectar

Giallo Yellow
Jaune Amarillo

TI-RHO RELAY
CO3.370
5 30A24

Elettrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

Blu Blue
Bleu Azul

Marrone Brown
Marron Marrón

Massa
Ground
Masse
Masa

Nero Black
Noir Negro

Rosso Red
Rouge Rojo

Bianco White
Blanc Blanco

Verde - Green wire
Fil vert - Cable verde

Massa
Ground
Masse
Masa

Sensore metano o sensore GPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthane ou Jauge GPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

Regolazione n° giri di commutazione
RPM changeover setting
Réglage régime moteur de commutation
Regulación de revolución de la commutación

NOTAS

- ¡Cuidado! Emplear kit compensación
 - Montar el mezclador en el conducto de aspiración.
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores