Wstęp.

Opracowanie powstało celem przedstawienia użytkownikowi możliwości szybkiej konfiguracji ustawień i kalibracji systemu Diego LS. Informacje szczegółowe odnośnie poszczególnych funkcji programu można znaleźć w odrębnym opracowaniu *Instrukcja oprogramowania Diego LS* a także na stronie *www.lsczech.pl*

- 1) Upewnij się że instalacja jest poprawnie zainstalowana pod względem mechanicznym i elektrycznym, oraz że w zbiorniku znajduje się gaz LPG
- 2) Uruchom silnik i pozostaw go na biegu jałowym
- *3)* Połącz komputer PC z urządzeniem Diego za pomocą interfejsu USB lub RS232
- 4) Oknem które pojawia się jako pierwsze jest okno Odczyty, chyba że sterownik zarejestrował wcześniej błąd – w tym przypadku usuń go i przejdź do Odczytów

DiegoLS (www.lsczech.pl) - 3.0.6.0 - Gas ECU: 3.0 H			
Plik Urządzenie Język Okno Informacje o programie Dokr	kumentacja Aktualizacja sterownika		
Odczyty (F2) Konfiguracja (F3) Kalibracja (F4)	Schemat (F5) Diagnostyka (F6) Adapter (F7)		
BENZYNA [ms]	2%	RPM [obr/min]	740
	2%	0 1 2 3 4	<u>5678</u>
FX 1X	2%		
Czas wtrysku		TEMP. GAZU	
średni - Obciążenie silnika:3%			
GAZ [ms]	0%	0% Wartości dla	
	0%		IENIE [bar]
	0%	Napiecie zacilania 1	
	0%		+,1 V
OBD: RPM: STFT[%]:	-/ LTFT[%]:/ MAPIbar	1: Lambda1IVI:/ Lambda2IVI	:/
Psys	Tgaz Adaptacja wg map		3.0 H BENZYNA

- 5) Sprawdź poszczególne parametry i odczekaj do osiągnięcia temperatury reduktora/silnika powyżej 60 st.
- 6) Przejdź do okna Konfiguracja zakładka Podstawowa. Wybierz odpowiedni typ wtryskiwacza. Sprawdź obroty – w większości samochodów są one właściwe – dla silników full grupowych i niektórych pół sekwencyjnych będzie trzeba wybrać

podzielnik obrotów *Podzielone przez 2 Jeżeli obroty* wynoszą 0 przejdź do zakładki Zaawansowana. Zaznacz opcję przewód obrotów nie podłączony. (Opcję z powodzeniem możemy stosować w większości samochodów – nie wskazana jest dla silników bez podciśnienia, turbodoładowanych i zmieniających typ wtrysku

— ľ	Иa	zd	a)
-----	----	----	----

DiegoL	S (www.lsczech.pl) - 3.0.6.0 - Gas ECU: 3.0 H		— 0 — ×
Plik Urza	ądzenie Język Okno Informacje o programie Dokumentacja Aktualiza	scja sterownika	
Odczyty	(E2) Konfiguracia (E3) Kalibracia (E4) Schemat (E5)	Diagnostyka (E6) Adapter (E7)	
o docjej	(i c) [[roningulacitat (i c)] randradia (i r)] containar (i c)	Stagnostina (Fo) Fragmo (Fi)	
			1
M			
ş	llość wtryskiwaczy	4	
star			
ő			
ŭ	Typ wtryskiwaczy gazowch	MATRIX (2ohms)	
		VALTEK (10hm)	
g		RAIL HORIZON (G3(E3)	
var	Obroty		
20			
Ě.	Typ czujnika poziomu gazu	RAIL IG1,IG2 (30hms) Konfiguracia	
Me	.) p ===j p === 3===	RAIL IG1,IG2 (20hms)	
0		MAGIC JET	
	Temperatura przełaczenia	PLANI iet	
<u>0</u>		MATRIX (5ohms)	
a	Obroty przełaczenia	MATRIX (Sohmo)	
acz	ebroty przeiączenia		
e		MATRIX (20nms)	K
N L		OMVL (REG)	
_		VALTEK TYPE34	
0			
ğ			
E I			
Ē			
_			
_		[
	Oderutej ustavijenja		
	Ouczylaj uslawienia	zapisz konngurację raciyczną zapisz ustawienia	
OPD:		TETEV(), / MADING', Lambda10/0, / Lambda20/0, /	
OBD:	RFWI SIFI[%]:/ L		-
	Psys Tgaz A	daptacja wg map 3.0 H	BENZYNA

DiegoL Plik Urza	.S (www.lsczech.pl) - 3.0.6.0 - Gas ECU: 3.0 H jądzenie Język Okno Informacje o programie Dokumentacja Aktuali	izacja sterovnika	_ D <mark></mark>
Odczyty	y (F2) Konfiguracja (F3) Kalibracja (F4) Schemat (F5	5) Diagnostyka (F6) Adapter (F7)	
ома	Silnik z dotryskami benzyny	< 1,6 <u> </u>	
Istaw	🗆 Silnik typu HEMI (Ignoruj brak sygnału wt	tryskiwacza benzynowego)	
Pool	Wtryskiwacze benzynowe sterowane plus	sem (+) 🔽 Zewnętrzny emulator wtryskiwaczy benzynowych	
Czas wcześniejszego otwarcia zaworów gazowych / czas przełączenia 1,0 🔹		azowych / czas przełączenia 1,0 🔹 [sekund]	
SWUG	Sterowanie gazowe półsekwencyjne - pat	trz instrukcja programowania	
newe	Przewód obrotów nie podłączony		
Za	Źródło impulsów obrotów	Wtryskiwacze benzynowe	
anie			
cetącz	Typ czujnika ciśnienia	PS-CCT3 / PS-CCT4 Sprawdz cisnienie	
Prz			
nacje	Wzbogacanie na cut-off o wtrysk	4 r [ms] jeśli RPM< 2500 r	
Inforr	Korekta przy zmianie typu układu wtrysko	owego (Mazda) 0 🔮 [%]	
—	Typ układu wtryskowego	SEKWENCYJNY · Wykryj	
	Minimalny czas wtrysku gazu	2,0 r [ms]	
	Maksymalny czas wtrysku gazu	20 • [ms]	
	Odczytaj ustawienia	Zapisz konfigurację fabryczną Zapisz ustawienia	
OBD:	RPM: STFT[%]:/	LTFT[%]:/ MAP[bar]: Lambda1[V]:/ Lambda2[V]:/	-
	Psys Tgaz	30H	BENZYNA

- 7) Przejdz do zakładki Kalibracja i w zależności od Twoich preferencji skorzystaj z jednej z metod wstępnej kalibracji
 - a) Autokalibracja przeczytaj warunki konieczne do sprawnego przejścia procedury autokalibracji (znajdujące się po lewej stronie okna) i mając pewność że instalacja je spełnia naciśnij kalibracji. W tym czasie ważne jest aby silnik pracował na biegu jałowym i nie był poddawany zmianą obciążenia. Włączenie ogrzewania wewnątrz pojazdu (nieduży nadmuch) w praktyce zapobiega włączaniu się wentylatora chłodnicy co dla małych silników może wprowadzać błędy. System może wygenerować informację o zbyt dużych lub małych dyszach, jednak nie przerywa on procesu i nie zawsze musi przesądzać o konieczności zmiany dysz (choć często ma rację)

DiegoLS (www.lsczech.pl) - 3.0.6.0 - Gas ECU: 3.0 H	
Plik Urządzenie Język Okno Informacje o programie Dokumentacja Aktualizacja sterownika	
Odczyty (F2) Konfiguracja (F3) Kalibracja (F4) Schemat (F5) Diagnostyka (F6) Adapter (F7)	
Kolingvirtzi Kolingvirtzi (23) Kaliniatza (24) Schenar (26) Diagnosiyka (26) Kolapiter (27) Kolingvirtzi (23) Kolingvirtzi (23) Kaliniatza (24) Schenar (26) Diagnosiyka (26) Kolapiter (27) Kolingvirtzi (24) Kolingvirtzi (24) Kolingvirtzi (24) Schenar (26) Diagnosiyka (26) Kolapiter (27) Kolingvirtzi (24) Kolingvirtzi (24) Kolingvirtzi (24) Kolapiter (24) Kolapiter (24) Kolingvirtzi (24) Kolingvirtzi (24) Kolingvirtzi (24) Kolapiter (24) Kolapiter (24) Kolingvirtzi (24) Kolingvirtzi (24) Kolingvirtzi (24) Kolapiter (24) Kolapiter (24) Kolingvirtzi (24) Kolingvirtzi (24) Kolingvirtzi (24) Kolapiter (24) Kolapiter (24) Kolingvirtzi (24) Kolingvirtzi (24) Kolingvirtzi (24) Kolapiter (24)	Autokalibracja START STOP Nachylenie (40% +60%) 13 %
Prozcięć wr. benz. z kolejnościa zastępujących je wr. gazowych. 4. Autokalibracja zapewni prawidłowe zestrojenie instalacji w zakresie niskich obciążeń, ale pewność optymalnego ustawienia w pełym zakresie zapewni wykonanie mapy podczas testu drogowego. Zbierz mapy benzymy i gazu. W razie potrzeby dokonaj korekt. Zmiana parametru Nachjenie z pola mapy posiada właściwość umoźliwiającą automatyczne dostrajanie niskich obciążeń (bieg jałowy)	(40%,400%) 10 ms
RPM BENZYNA GAZ LAMBDA 3. I I D.D.D Uboga BC	Ciśnienie Treduktora Tgaz IIII 66.43 40.85
OBD: RPM: 756 STFT[%]: 6,3/ LTFT[%]: -2,3/ MAP[t	oar]: 0,33 Lambda1[V]: 0,41/ Lambda2[V]: 0,43/
Psys Tgaz	3.0 H GAZ

- b) Kalibracja ręczna tą metodą możemy szybciej i niekiedy dokładniej ustalić dawkę gazu. Postępuj następująco:
- Jeżeli sterownik posiada jakieś zmodyfikowane ustawienia modelu(lub na wszelki wypadek) użyj przycisku Ustawienia Standardowe – program dobierze

Przesunięcie najbardziej odpowiednie dla zastosowanego wtryskiwacza i rozmieści punkty kalibracyjne w fabrycznych pozycjach.

- Gdy silnik ustabilizuje pracę na biegu jałowym zaobserwuj a następnie zapisz w odpowiednim polu (u góry okna) parametry takie jak czas wtrysku benzyny (oczywiście podczas pracy na benzynie), podciśnienie (niestety widoczne w zakładce Odczyty), i obroty. Możesz także skorzystać z przycisku USTAL a następnie ZAPISZ aby zrobić to automatycznie. Pamiętaj że te parametry przydają się oprócz kalibracji dla innych funkcji, więc postaraj się zapisać je rzetelnie.
- Użyj przycisku Modeluj aby na podstawie wcześniej zebranych danych program zbudował model wzbogaceń dla poszczególnych obciążeń – nie jest to konieczne ale warto.
- Spróbuj przełączyć silnik na zasilanie gazowe. Pierwsze przełączenie może zakończyć się zgaśnięciem silnika bo układ nie zawiera w przewodach jeszcze gazu. Jeżeli silnik gaśnie dalej lub z trudem utrzymuje obroty może to oznaczać że przy standardowym Nachyleniu (0) dawka gazu jest o wiele za uboga (rzadziej za bogata) spróbuj przełączyć zasilanie przy zmienionym Nachyleniu +- 10% Przełączenia dobrze jest dokonać za pomocą lewego przycisku myszy na kontrolce znajdującej się w prawym dolnym rogu okna (czerwony lub zielony kwadracik)
- Gdy silnik pracuje na zasilaniu gazowym zaobserwuj czas wtrysku benzyny jeżeli jest on większy od tego który był na benzynie (jest cały czas widoczny u góry okna) oznacza to że mieszanka jest za uboga (i sterownik benzynowy stara się uzupełnić braki paliwa) i należy zwiększyć Nachylenie – czyli mnożnik. Analogicznie gdy czas wtrysku benzyny na gazie jest niższy niż czas wtrysku benzyny na benzynie należy zmniejszyć Nachylenie. Należy robić to stopniowo powiedzmy po 5-7 % jednorazowo aby uniknąć zgaśnięcia.

- Dla sprawdzenia kilkakrotnie przełącz silnik na obydwa zasilania i sprawdź czy czas wtrysku nie zmienia się zbyt mocno – pamiętaj aby odczekać chwilę by silnik mógł ustabilizować dawkę.
- I to już koniec jeżeli chodzi o kalibrację systemu na podstawie niskich obciążeń. W obecnym etapie mamy pewność poprawnego zestrojenia instalacji w zakresie małych obciążeń i tylko duże prawdopodobieństwo że dla wyższych czasów wtrysku też jest OK. Polecamy przeprowadzenie następnego elementu kalibracji – sprawdzenia ustawień na podstawie map.
- 8) Przejdź do zakładki Mapa. Jeżeli znajdują się na niej jakieś punkty i nie masz pewności okoliczności ich powstania usuń je.
- 9) Wybierz zakres obrotów w którym chciałbyś zebrać mapy. W obecnej wersji możliwe jest skorzystanie z zakresów rozszerzonych które pozwalają szybciej zbierać punkty. Pamiętaj żeby wybrać zakres pozwalający na swobodną jazdę np. silniki o dużych pojemnościach i z automatyczną skrzynią biegów zwykle utrzymują znacznie niższe obroty podczas normalnej jazdy.
- 10) Rozpocznij jazdę na benzynie starając się utrzymywać obroty w zakresie który wybrałeś. Jazda na niższych biegach wypełnia mapę po lewej stronie a zakładając że podczas autokalibracji niskie obciążenia skalibrowaliśmy poprawnie proponuje od razu jazdę na biegach najwyższych.
- 11)W zasadzie już kilka kilkanaście punktów benzynowych jest wystarczającą podstawą kontroli poprawności naszych ustawień, ale gdy wykażesz nieco więcej cierpliwości i zbierzesz więcej punktów w zakresie niskich (około 0,3 bar), średnich (0,6) i wysokich obciążeń (0,8) system wygeneruje tzw. Wzorzec podstawę działania unikalnego systemu Adaptacji.

- 12)Gdy masz już zebraną bardziej lub mniej kompletną mapę benzyny przełącz auto na gaz i wykonaj taką samą jazdę.
- 13) Gdy zobaczysz pierwsze gazowe punkty możesz (a niekiedy powinieneś np. gdy różnice są bardzo wyraźne) od razu dokonać korekty zgodnie z zasadą że punkty zielone nad czerwonymi oznaczają uboższą mieszankę, a gdy punkty zielone pojawiają się pod czerwonymi mieszanka jest zbyt bogata.



14)Korekty możesz dokonać na trzy sposoby

- a) Gdy masz niewiele punktów mapy dobrze i spore rozbieżności dobrze jest skorzystać z parametru nachylenie który znajduje się na górze okna Mapa. Ma on tę specjalną właściwość że zmienia ilość gazu liniowo dla wyższych obciążeń jednocześnie nie zmieniając dawki dla niskich czasów wtrysku czyli tych dobrze skalibrowanych na wstępnym etapie.
- b) Gdy mapa jest nieco bardziej kompletna możesz skorzystać funkcji Oblicz nastawy która zasugeruje przebieg linii mnożnika który zapewni prawidłowe ustawienia. Jeżeli to możliwe staraj się dokonać zmian za pomocą głównych

29 stycznia 2011

parametrów czyli Nachylenia i Przesunięcia. Po dokonaniu zmian i ich zapisaniu ponownie skasuj mapę gazową i dla pewności sprawdź czy punkty się pokrywają.

c) W przypadku gdy system wygenerował omawianą wcześniej linię Wzorca podczas jazdy na benzynie możesz skorzystać z funkcji Adaptacja która co prawda stworzona jest do bieżącego pilnowania ustawień ale w z powodzeniem potrafi kalibrować system automatycznie. Należy pamiętać żeby zebrany przez nas Wzorzec był regularny, pełny i odzwierciedlał charakterystykę wtrysku benzyny ponieważ funkcja Adaptacji będzie się starała tak ustawiać model aby punkty gazowe dążyły do tej linii.

Uwaga – nie jest konieczne podczas zbierania map ciągłe podłączenie do komputera bo sterownik zapisuje punkty do pamięci i można je odczytać po podłączeniu, ale wyraźnie zastosowanie komputera przenośnego usprawnia ten proces.

15)Załączenie funkcji Adaptacja spowoduje przejęcie odpowiedzialności za ustawienia i zablokuje możliwość ręcznej zmiany modelu. Efekty jej działanie będzie widać na zakładce Modelowanie. Ostatnie zapisane ustawienia widoczne będą jako cienka linia tzw. Ślad. System jest tak skonstruowany że pozwala na ograniczone zmiany względem pierwotnych (ok. 20%) dlatego Adaptacja nie w każdym przypadku może służyć do pełnej kalibracji. Użycie przycisku Zapisz powoduje że ślad znika i bieżące ustawienia staję się bazowymi. Chociaż system pozwala na określenie które segmenty mają być kalibrowane podczas codziennego użytkowania pojazdu zalecam wybranie opcji Nachylenie,

Przesunięcie i Średnie obciążenia



- 16) Ciekawą opcją programu jest Automatyczna korekta biegu jałowego. Działa ona w ten sposób że podczas pracy na biegu jałowym w zakresie obrotów zapisanych wcześniej w odpowiednim polu (u góry okna) gdy obciążenie (podciśnienie) będzie zbliżone do zapamiętanego a czas wtrysku podczas zasilania gazowego będzie się zasadniczo różnił system wprowadzi odpowiednią korektę.
- 17)Na koniec kalibracji dobrze jest spróbować skorzystać z maksymalnych mocy silnika i zaobserwować parametry, głównie sprawdzić stopień wykorzystania wtryskiwaczy gazowych (czerwono zielone koło obok pasków wtryskiwaczy gazowych). Gdy przy maksymalnym wysileniu koło to wypełnia się niebezpiecznie zbliżając się do 100% można mieć obawy że w pewnych warunkach (niskie ciśnienie, wysoka temperatura gazu) czasy wtrysku gazu mogą się zapętlić (czas wtrysku równy lub większy od czasu całego cyklu pracy). W takim przypadku może okazać się konieczne zwiększenie dysz wtryskiwaczy (w niewielkim stopniu może pomóc nieduże zwiększenie ciśnienia roboczego) i przeprowadzenie procedury kalibracji od początku.