

Make / Merk / Marque / Marke:

Car-Engine type /Auto-Motor type /Auto-Moteur type / Model-Motor Typ:

Modelyear / Modeljaar / Année de fabrication / Modelljahr :

Motorkit Nr. / Motorset Nr. / No. Kit moteur / Motorkit Nr. :

SUBARU

Legacy 2.0 MT/AT

'06 --->

260100-649(MT/AT)

260100-649-2(MT/AT)
(France)

Instruction Nr./Instructienr. /Numero d'instruction /Einbauanleitungs Nr.: **265000-865*5**

Teleflex® GFI



GENERAL INSTRUCTIONS

When installing the GSI LPG installation, compliance is required with the following guidelines:

- * This manual is based on dutch regulations. It's the installer's responsibility to check the local regulations and to make all necessary adaptations
- * Before commencing the installation of the LPG installation, remove the negative terminal from the battery.
- * If necessary, consult the workshop manual of the relevant car before the parts are disassembled.
- * All directions in the installation manual are given from the direction of the traffic.
- * Unless indicated otherwise, all measurements are in mm.
- * When drilling be careful for the underlying parts!
- * Deburr holes in the plating and treat them for rust.
- * First check the measurements given and the wire colours and positions.
- * The holes for the injectors must be drilled in accordance with the instructions.
- * Use the correct drilling jig, if indicated.
- * When fitting the injector nipples, vacuum nipples, water nipples, gas nipples and LPG valve, use sealing locking agent on the screwthread.
- * Mount the GSI injector in line with the injector holder.
- * Always oil the O-rings of the injector holders.
- * Use the right hose clips when fitting all hoses.
- * After installing the LPG installation, ensure a watertight seal on the cable and pipe lead-throughs.
- * Use the connectors supplied for electrical connections and then insulate them completely. Do not solder!
- * Prevent the risk of damage from wiring harnesses and hoses. Fasten them with the cable ties supplied
- * Check the entire installation for leaks once installation is completed.
- * **Adjustment for a car with GSI LPG installation:**
Adjust the operating pressure of the vaporiser/pressure regulator when the engine is at operating temperature:
1st stage: 1000 mbar
This adjustment must always be made immediately after the installation of the LPG installation!

ALGEMENE INSTRUCTIES

Bij de inbouw van de GSI-autogasinstallatie dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen:

- * Deze instructie is gebaseerd op de nederlandse inbouwvoorschriften. Het is de verantwoording van de inbouwer om de lokale regels te controleren en de nodige aanpassingen uit te voeren.
- * Neem voordat met de inbouw van de autogasinstallatie wordt begonnen de minpool van de accu los.
- * Raadpleeg, indien nodig, het werkplaatshandboek van de betreffende auto voordat onderdelen worden gedemonteerd.
- * Alle richtingen in de inbouwhandleiding zijn aangegeven vanuit de rijrichting.
- * Alle maten zijn, tenzij anders aangegeven, vermeld in mm's.
- * Let bij het boren op de onderliggende delen.
- * Gaten in het plaatwerk aangebracht ontbramen en tegen roest behandelen.
- * Controleer vooraf de opgegeven maten en draadkleuren en posities.
- * Het boren van de gaten voor de injectoren moet volgens de instructies gebeuren. Indien aangegeven de juiste boormal gebruiken.

- * Bij de montage van de injectornippels, vacuumnippels, waternippels, gasnippels en LPG-afsluiter een afdichtend borgmiddel op de schroefdraad gebruiken.
- * Monteer de GSI-injector in lijn met de injectorhouder.
- * Gebruik altijd olie op de O-ringen van de injectorhouders.
- * Alle slangen monteren met de juiste slangklemmen.
- * Na inbouw van de autogasinstallatie de kabel- en leidingdoorvoer waterdicht afwerken.
- * Elektrische verbindingen uitvoeren met de bijgeleverde verbindingconnectors en daarna afisoleren. Niet solderen!
- * Voorkom dat kabelbomen en slangen kunnen beschadigen. Leg deze vast met de bijgeleverde binders
- * Controleer de gehele installatie op lekkage als de inbouw gereed is.
- * **Afstelling voor auto met GSI autogasinstallatie:**
Stel de werkdruk van de verdamper/drukregelaar af als de motor op bedrijfstemperatuur is.
1e trap : 1000 mbar
Deze afstelling moet altijd direct na inbouw van de autogasinstallatie uitgevoerd worden !

INSTRUCTIONS GENERAL

Règles de montage de l'installation gaz GSI:

- * Cette manuel d'instruction est basé sur normes néerlandais. C'est la responsabilité de mécanicien de vérifier les normes locales !
- * Veuillez déconnecter, avant le montage de l'installation gaz la borne négative de la batterie.
- * Consultez, si nécessaire, le manuel d'atelier de la voiture concernée avant le démontage des pièces.
- * Toutes les indications du manuel de montage sont données suivant l'ordre chronologique des opérations à effectuer.
- * Toutes les mesures sont, sauf autrement indiquées, en mm.
- * Faites attention aux pièces latérales pendant les perçages.
- * Les trous réalisés dans la tôle doivent être ébavurés et protégés contre la rouille.
- * Contrôler à l'avance les mesures, les couleurs des fils et les positions indiquées.
- * Le perçage des trous pour les injecteurs doit être fait selon l'instruction de montage.
- * Si indiqué, utiliser le gabarit spécifique.
- * Au montage des raccords injecteurs, raccords à dépression, raccords d'eau, raccords de gaz et électrovanne principale, utilisez un produit de scellement sur le filet.
- * Toujours utiliser de l'huile sur les joints, en montant les injecteurs.
- * Placer l'injecteur GSI précisément dans l'axe de sa coupelle et sans contrainte.
- * Serrer les tuyaux avec les colliers correspondant aux diamètres.
- * Après le montage, assurer l'étanchéité des passages faisceaux et canalisations.
- * Réaliser les connections électriques avec les connecteurs livrés et puis isoler. Ne pas souder!
- * Attachez les faisceaux, câbles et tuyaux pour éviter tous frottements.
- * Après le montage, contrôler l'étanchéité gaz, essence et eau sur tous les circuits et raccords.
- * **Règlage de l'installation GSI:**
Régler la pression de travail du détendeur quand la voiture est en température de fonctionnement.
Première étape 1000 mbar
Ce réglage doit être effectué directement après le montage de l'installation gaz!

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Die folgenden Richtlinien müssen beim Einbau einer GSI-Autogasanlage befolgt werden:


- * Diese Anweisungen richten sich nach der niederländischen Einbauvorschriften. Es unterliegt der alleinigen Verantwortung des Installateurs um die örtlichen Regeln zu kontrollieren und die erforderlichen Anpassungen auszuführen.
- * Vor dem Einbau der Autogasanlage den Minuspol der Batterie abklemmen.
- * Falls erforderlich, vor dem Ausbau von Fahrzeugteilen zuerst im diesbezüglichen Werkstatthandbuch nachschlagen.
- * Alle Richtungsanweisungen in dieser Einbauanleitung beziehen sich auf die Fahrtrichtung.
- * Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Maße in mm angegeben.
- * Beim Bohren auf die unterliegenden Teile achten.
- * In den Blechplatten gebohrten Löcher entgraten und gegen Rost behandeln.
- * Die angegebenen Maße, Drahtfarben und Positionen vor dem Einbau kontrollieren.
- * Beim Anbringen von Bohrlöchern für die Injektoren müssen die Anweisungen streng befolgt werden.
- * Falls angegeben, die korrekte Bohrschablone verwenden.
- * Zum Abdichten der Injektor-, Unterdruck-, Wasser- und Gasnippel sowie des LPG-Ventils, beim Einbau auf dem Schraubengewinde ein Dichtmittel anbringen.
- * Den GSI-Injektor auf einer Linie mit dem Injektorhalter einbauen.
- * Die O-Ringe der Injektorhalter immer mit Öl benetzen.
- * Für alle Schläuche die passenden Schlauchklemmen verwenden.
- * Nach dem Einbau der Autogasanlage die Kabel- und Leitungsdurchführung wasserdicht abdichten.
- * Für die elektrischen Anschlüsse die mitgelieferten Steckverbinder verwenden und danach abisolieren. Nicht löten!
- * Kabelbäume und Schläuche vor Beschädigungen schützen. Diese mit den mitgelieferten Kabelbindern befestigen.
- * Nach dem Einbau die gesamte Anlage auf Lecks überprüfen.
- * **Einstellen von Fahrzeugen mit GSI-Autogasanlagen:**
Den Betriebsdruck des Verdampfers/Druckreglers einstellen, wenn der Motor die Betriebstemperatur aufweist:
1. Stufe: 1000 mbar
Diese Einstellungen müssen immer unmittelbar nach dem Einbau der Autogasanlage durchgeführt werden!

**Fitting order / Montage volgorde / Ordre de montage / Einbau reihenfolge****Nr. Description / Omschrijving / Description / Umschreibung**

- 1.1 Modules - ECM / Modules - ECM / Modules - ECM / Modul - Steuergerät**
- 1.2 Vaporisor / Verdampfer / Vaporiseur / Verdampfer**
- 2. MAPsensor / MAPsensor / Sonde MAP / MAP sensor**
- 3. Waterconnexions / Wataansluitingen / Connections d'eau / Wasseranschlüsse**
- 4. Vacuumnipple / Vacuumnippel / Douille à dépression / Vakuumnippel**
- 5. GSI-injectors / GSI-injectors / Injecteurs GSI/ GSI-Einspritzventile**
- 6. Splitter / Splitter / Répartiteur filtre / Verteiler**
- 7. Cable leadthrough / Kabeldoorvoer / Passage de faisceau / Kabeldurchführung**
- 8(11). Electric connections / Elektrische aansluitingen /
Connexions électriques / Elektronische anschlüsse**
- 9. Connectorsupport / Connectorsteun/ Support du connecteur / Steckerstütze**
- 10. Vacuumconnections / Vacuumaansluitingen /
Connexions de dépression / Vakuumanschlüsse**
- 11. Electric connections / Elektrische aansluitingen /
Connexions électriques / Elektronische anschlüsse**
- 12. Electrical diagram / Elektrisch schema /
Schéma électrique / Elektronisches Schaltschema**

Explanation of symbols / Verklaring van symbolen / Explications des symboles / Kurzzeichnungs-erklärung Page 13
Colorcodes / Kleurcodes / Code des couleurs / Farbecodes Page 13

- 1a Modules-ECM-Mapsensor
 Modules- ECM-Mapsensor
 Modules-ECM-SondeMAP
 Modul-Steuergerät-MAPsensor



1b





238002-076 +



1c



238002-064 + 238002-077



1d



238002-075




1e

- OPTIONAL:** EOBD MODULE 238002-081
OPTIONEEL: EOBD MODULE 238002-081
OPTIONEL: EOBD MODULE 238002-081
FAKULTATIV: EOBD MODUL 238002-081




1f


- OPTIONAL:** EOBD MODULE 238002-081
OPTIONEEL: EOBD MODULE 238002-081
OPTIONEL: EOBD MODULE 238002-081
FAKULTATIV: EOBD MODUL 238002-081




1g Preparation/Voorbereiding/Préparation/Vorbereitung
AG 600009



1h




1i ORIGINAL ORIGINAL(2x)




1j ECM + 3x















1k ODS-LPG




2a








6b

 242200 - 514


6c


 240404-142 + 244304-129 +  M6

6d

Intake Manifold
Inlaatspruitstuk
Collecteur d'admission
Ansaugrohr




 Replace gaskets
Vervang pakkingen
Remplacer les joints
Dichtungen Ersetzen



6e

 rubiaq® LPG HOSE



6f

  rubiaq® LPG HOSE



7a

Harness leadthrough
Kabeldoorvoer → 238675-063/068(EOBD)
AT Passage de faisceau
Kabeldurchführung



8a(11)

Electric connections / Electr. aansluitingen/
Connexions electr. / Elektr. aansl  sse

BN (2x)

11a+b Page 10 + 11/ Blz. 10 + 11
Feuille 10 + 11 / Seite 10 + 11

9a

Connectorsupport / Connectorsteun/
Support du connecteur / Steckerst  tze

244304-742



9b



Connectors / Connectoren
Connecteurs / Stecker

10a

Vacuumconnexions
Vacuumaansluitingen
Connections de d  pression
Vakuu  ansl  sse

11a(8)

B21 (BK) CAR BODY SIDE
CARROSSERIE ZIJDE
COTE CARROSSERIE
KARROSSERIE SEITE






11b(8)

BOTTOM FUSEBOX : --->TURN UPSIDE DOWN
 ZEKERINGKAST : --->ONDERSTEBOVEN KEREN
 BOÎTE À FUSIBLES : ---> METTRE SENS DESSUS DESSOUS
 SICHERUNGSDOSE : ---> DAS UNTERSTE ZU OBERST KEHREN

Pos.Nr.:19 GN/BK



DIAGNOSIS
 DIAGNOSE
 DIAGNOSTIC
 DIAGNOSE





BN/B

BN

BN



OPTIONAL: EOBD OPTIONEEL: EOBD
 OPTIONEL: EOBD FAKULTATIV: EOBD



246400-131


RD B GN

YE BN/B GN

GY GY/BK

EOBD CONNECTOR

Pinnr. 7




GN/BK BN/YE

Pinnr. 6 Pinnr. 14

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16



Explanation of symbols /Verklaring symbolen /Explication des symboles /Kurzzeichnung erklärung

Disassemble part Demonteer onderdeel Démonter élément Teil demontieren	
Mount part Monteer onderdeel Monter élément Teil montieren	
Drill Boren Perforer Bohren	
Redundant part Te vervallen onderdeel Pièce d'origine à supprimer Weggefallen Teil	
Piece to be removed from element Te verwijderen gedeelte van onderdeel Partie d'origine à supprimer Teil von Ersatzteil entfernen	
Cut Knippen Couper Durchschneiden	
Electrical connection Electrische verbinding Liaison électrique Elektrische verbinding	
Scriber / Draw Kraspen / Aftekenen Pointe à tracer / Dessiner Reißnadel / Markieren	
Use screw tap Gebruik draadtap Faire usage de taraudeuse Gebrauch machen von Gewindeschneiden	
Pierce / Moving direction Doorvoeren / Bewegingsrichting Guider / Direction mouvement Durchführen / Bewegungsrichtung	
Rotate Draaien Tourner Drehen	
Crankshaft signal Krukas signaal Signal du vilebrequin Kurbelwellesignaal	
Camshaft signal Nokkenas signaal Signal de l'arbre à cames Nockenwellesignaal	
Lambda sensor signal Lambdasonde signaal Signal de la sonde lambda Lambdasondesignaal	
TPS signal TPS signaal Signal de la capteur pos. de papillon Drosselklappensignaal	
Warning Let op Fais attention Achtung	
Attention for <u>hoses/tubes/cables</u> while drilling Attentie voor <u>leidingen/slangen/kabels</u> met boren Faites attention pour <u>tubes/tuyau/câbles</u> durante perforer Achtung für <u>Leitungen/Schlauchen/Kabel</u> während bohren	
Heat! Keep at least 100mm away from source Hitte! Houd minstens 100mm afstand van bron Chaleur! Tenir au moins 100mm distance de source Hitze! Mindestens 100mm spielraum halten	
Moving / Rotating parts Bewegende / Draaiende delen Pièces mobile / Giration Teilen in bewegung / oder drehend	

View from top(Indication viewpoint image) Bovenaanzicht(Indicatie aanzicht foto) Vue d' en haut(Indication point de vue photo) Sicht von Oben (Hinweis Blickpunkt Foto)	
View from bottom(Indication viewpoint image) Onderaanzicht(Indicatie aanzicht foto) Vue d' en bas(Indication point de vue photo) Sicht von Unten (Hinweis Blickpunkt Foto)	
Frontview(Indication viewpoint image) Vooraanzicht(Indicatie aanzicht foto) Aspect frontal(Indication point de vue photo) Vorderansicht (Hinweis Blickpunkt Foto)	
Rearview(Indication viewpoint image) Achteraanzicht(Indicatie aanzicht foto) Aspect arrière(Indication point de vue photo) Hinteransicht (Hinweis Blickpunkt Foto)	
Bolt Bout Boulon Bolzen	
Nut (P=plastic) Moer (P=kunststof) Écrou (P=plastique) Mutter (P=Kunststoff)	
Original threadend Origineel draadeind Boulon fileté d'origine Gewindestift original	
Original threadhole Bestaand draadgat Trou taraudé d'origine Gewindebohrung original	
Studbolt Draadeind Boulon fileté Gewinde stift	
Screw Plaatschroef Vis Schrauben	
Expansion nut Spreidmoer Ecrou d'expansion Spannungsmutter	
T-joint water/ vacuum T-stuk water/ vacuüm Raccord en T d'eau/ vacuum T-Stuck Wasser / Vakuum	
Water by-pass nipple Water by-pass nippel Douille d'eau Wassernippel	
Water extensionpipe Water verlengnippel Raccord d'eau Wasserverlängerung	
Bend/Adapt Buigen/Aanpassen Courber/Adapter Biegen/Anpassen	

COLORCODES/KLEURCODES/ CODE DES COULEURS/FARBECODES				
CODE	COLOR	KLEUR	COULEUR	FARBE
BN	BROWN	BRUIN	BRUN	BRAUN
BU	BLUE	BLAUW	BLEU	BLAU
GN	GREEN	GROEN	VERT	GRÜN
YE	YELLOW	GEEL	JAUNE	GELB
GY	GREY	GRIJS	GRIS	GRAU
PU	PURPLE	PAARS	VIOLET	LILA
PK	PINK	ROZE	ROSE	ROSA
RD	RED	ROOD	ROUGE	ROT
WH	WHITE	WIT	BLANC	WEISS
BK	BLACK	ZWART	NOIR	SCHWARZ
OR	ORANGE	ORANJE	ORANGE	ORANGE