

 Assistenza Tecnica 0172 48 68 400 www.brc.it support@brc.it	CABLAGGIO PER COLLEGAMENTO ELETTROVALVOLA MULTIVALVOLA EUROPA o SENSORE DI LIVELLO RESISTIVO CON CONNESSIONI STAGNE cod. 06LB50010062	Schema del 27.03.00
---	---	------------------------------------

Figura A





Figura B



Il cablaggio consente, se connesso in modo adeguato, di effettuare il collegamento dell'elettrovalvola Multivalvola Europa (figura A).
Il medesimo cablaggio consente anche, se connesso come da Figura B, di effettuare il collegamento del sensore di livello resistivo della Multivalvola Europa.

 Servicing ++ 39 0172 48 68 400 www.brc.it support@brc.it	HARNESS WITH TIGHT CONNECTIONS FOR RESISTIVE LEVEL GAUGE OR SOLENOID VALVE ON THE EUROPA MULTIVALVE Code 06LB50010062	Diagram dd. 27.03.00
--	---	-------------------------------------

Figure A





Figure B



The harness allows, if it is connected properly, to connect the Solenoid Valve on the Europa Multivalve (Fig. A).
The same harness also allows (if it is connected as per the Fig. B) to connect the Resistive Level Gauge on the Europa Multivalve.

F1010060

 Assistance Technique ++39 0172 48 68 400 www.brc.it support@brc.it	CÂBLAGE JAUGE RESISTIVE OU ELECTROVANNE POLYVANNE EUROPA AVEC CONNEXIONS ETANCHES Code 06LB50010062	Schéma du 27.03.00
---	---	-----------------------------------

Figure A





Figure B



Le câblage permet, si connecté d'une manière adéquate, d'effectuer la connexion de l'Electrovanne Polyvanne Europa (Fig. A).
Le même câblage permet aussi (si connecté comme dans la figure B) d'effectuer la connexion de la Jauge Résistive Polyvanne Europa.

 Asistencia Técnica ++39 0172 48 68 400 www.brc.it support@brc.it	CABLEADO CON CONEXIONES HERMÉTICAS PARA MEDIDOR DEL NIVEL RESISTIVO O ELECTROVÁLVULA MULTIVÁLVULA EUROPA Cód. 06LB50010062	Esquema del 27.03.00
---	--	-------------------------------------

Figure A





Figure B



El cableado permite, si está conectado adecuadamente, efectuar la conexión de la Electroválvula Multiválvula Europa (Figura A).
El mismo cableado permite también (si conectado como en la Fig. B) efectuar la conexión del Medidor del Nivel Resistivo Multiválvula Europa.