

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo sotto al rivestimento del montante della portiera destra. Segnale sonda: Pin n° D7 Verde - Filo comando iniettore: Pin n° D16 Blu.

La bobina si trova sul parafango anteriore sinistro.

