




Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

TOYOTA COROLLA 1.6i 16V

- Anno: dal 1997 • kW: 79 • Sigla Motore: 4A-FE
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- > Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 2 Confez. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
- > Miscelatore GPL: 12MX01990050 > Miscelatore Metano: 12MM01990050

Data:	29.12.98
Schema N°:	1
Annula Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	M.M.
Visto:	



AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.