

SCHEMA COLLEGAMENTO PARTE ELETTRICA HONDA CR-V 2.0i 16V 4WD INIEZIONE ELETTRONICA MULTIPOINT CENTRALINA A 3 CONNETTORI (CAMBIO MANUALE)


 Data:
 20.03.99

 Schema N°:
 5

 An. Sch. del:
 19.03.99

 Disegn.:
 M.M.

 Visto:



AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.