




# SCHEMA COLLEGAMENTO PARTE ELETTRICA

## DAEWOO LEGANZA 2.2i 16V (T22SED) INIEZIONE ELETTRONICA MULTIPOINT DOHC ISFI-6TD

Data:	21.10.99
Schema N°:	1
An. Sch. del:	///.//.//
Disegn.:	F.M.
Visto:	



**NOTE:**  
La centralina iniezione benzina è situata nell'abitacolo, dietro al cassetto portaoggetti, sotto al rivestimento lato passeggero.

### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.