



LANDI RENZO S.P.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 81-001/D

27/04/1998

SKODA Felicia 1.3i.e. cat. (Monomotronic Bosch)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05(Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 327
VARIATORE D'ANTICIPO STAP 01 (Cod. 628201000)
(SOLO PER TRASF. A METANO)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: deve essere installato fra il monoiniettore ed il corpo farfallato.

Kit Lambda Control System A/1 V05:

-Per fermare l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre interrompere l'alimentazione del monoiniettore sul filo n°3 della spinetta a 4 fili situata sul monoiniettore, e collegarlo ai fili gialli dell'LCS-A/1 V05.

-La sonda lambda è a 4 fili, 2 bianchi (riscaldamento), 1 grigio (massa), 1 nero (segnale).

Si consiglia di collegarsi dopo la spinetta posta sul supporto motore, sul filo che diventa di colore bianco. (Interrompere tale filo e collegare il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda e il filo grigio verso la centralina)

-T.P.S. : il segnale si trova sul filo n°4 della spinetta a 4 fili posta sul fianco del corpo farfallato.

-Antenna: si consiglia di collegarsi sul polo negativo della bobina.

-12V sotto chiave si prelevano sul polo positivo della bobina.

Per trasformazioni a metano, si consiglia di installare una strozzatura Ø30 sull'aspirazione del filtro aria.

Serbatoi consigliati: per trasformazioni a G.P.L. utilizzare un serbatoio toroidale da 45 lt.

Per trasformazioni a metano utilizzare un serbatoio da 50 lt.(Ø316x835) più uno da 37 lt. (Ø267x840).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → MONO-BOSCH

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → MASSA



- 1) Posizione bobina d'accensione.
- 2) Posizione connettore sonda Lambda.
- 3) Posizione centralina d'iniezione.
- 4) Posizione riduttore.
- 5) Posizione valvola di carica (solo metano).

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.