


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	L80E Tutbo	-
Commutatore avviamento a benzina	Petrol start switch	Commutateur demarrag e essence	Conmutador arranqu e a gasolina	C97-I/C97-IS	-
Elettrovalvola a G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovann e GPL	Electroválvu EV2 a GLP	-	-
Sensore e manometro o metano	CNG sensore and manometer	Capteur r pressio n Methane	Sensor de GNC y manón	MX 108	MX 108 Met
Miscelatore	Mixer	elameur	Mezclador	3704	-
Cablaggi o staccainiettori	Injector disabling harness	Cablage e exclusio n injecteurs	Cableados inye	-	-

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO



INDICE INDEX SOMMAIRE INDICE

NOTE

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato.
 - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
 - Serbatoio G.P.L. lt. 90

NOTES

- Install the mixer on the throttle body.
 - Disconnect the battery before working.
 - Soft solder wiring connections.
 - Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
 - 90 lt. LPG tank

NOTES

- Installer le mélangeur sur le papillon de l'accélérateur.
 - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle operation.
 - Souder les connexions electriques.
 - Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
 - Réservoir gpl lt. 90

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. 90 litros