

LAND

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

26.01.99

Connettore a 6 fili
6 wires connector
Connecteur 6 fils
Conector de 6 cables

Verde - Green wire
Fil vert - Cable verde

Verde
Green wire
Fil vert
Cable verde

Giallo (2 fili) Yellow (2 wires)
Jaune (2 fils) Amarillo (2 cables)

Blu Blue
Bleu Azul

Marrone Brown
Marron Marrón

Rosso Red
Rouge Rojo

Nero Black
Noir Negro

Massa batteria
Battery negative pole
Pôle négatif de la batterie
Polo negativo de la batería

Bobina
Coil
Bobine d'allumage
Bobina

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

Elettrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

Bianco White
Blanc Blanco

Verde Green
Vert Verde

Blu-Giallo
Blue-Yellow
Bleu-Jaune
Azul-Amarillo

Grigio Grey
Gris Gris

Viola Violet
Violet Violeta

Sensore metano o sensore GPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthane ou Jauge GPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

T.P.S.

Sonda lambda
Oxygen sensor
Sonde lambda
Sonda lambda

LAND
Roggio Emilia Italy
L.E.S.

NOTAS

- Instalar el mezclador dans le conduit d'aspiration.
 - Sonda Lambda con 3 cables. señal en el cable negro
 - Señal T.P.S. en el cable nº3.
 - Para la conexión del Double Timing Relais (371) consultar **LANCIA VARIE - 2.**
 - **Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.**
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
ACONSEJADO
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. total 80 litros o circular lt 48/50.