

LAND

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

31.08.99

Connettori originali
Original connector
Connecteurs d'origine
Conexiones originales

Gruppo bobina
Coil
Groupe bobine
Grupo de bobinas

Iniettori Petrol injectors
Injecteurs Injectores

LANDI INJECTORS & REGULATORS PITAG ORA 4 CIL.

LANDI Esigete Italia Italy L.E.S.

Giallo (2 fili)
Yellow (2 wires)
Jaune (2 fils)
Amarillo (2 cables)

Bianco White
Blanc Blanco

Verde Green
Vert Verde

Blu-Giallo
Blue-Yellow
Bleu-Jaune
Azul-Amarillo

Grigio Grey
Gris Gris

Viola Violet
Violet Violeta

Rosso Red
Rouge Rojo

Nero Black
Noir Negro

Blu Blue
Bleu Azul

Marrone Brown
Marron Marrón

Massa Ground
Masse Masa

Elettrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

Sensore metano o sensore GPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthane ou Jauge GPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

T.P.S.

Sonda lambda
Oxygen sensor
Sonde lambda
Sonda lambda

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

Rosso - Verde
Red - Green wire
Rouge - Fil vert
Rojo - Cable verde

Massa batteria
Battery negative pole
Pôle négatif de la batterie
Polo negativo de la batería

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa
 - Sonda Lambda con 4 cables, señal en el cable violeta
 - Señal T.P.S. en el cable azul
 - **Con LES 95 no conectar los cables amarillo.**
 - **Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.**
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque GLP lt.80 o circular lt.50

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.