

LAND

INDEX
INDEX
SUMMARY
INDEX

17.02.99

Connettori originali
Original connector
Connecteurs d'origine
Conexiones originales

Bobina
Coil
Bobine d'allumage
Bobina

Iniettori Petrol injectors
Injecteurs Injectores

LAND
INJECTORS
EMULATOR
PITAG ORA 4 CIL.

LAND
Rossio Lumbia Italy
L.E.S.

Bianco White
Blanc Blanco
Verde Green
Vert Verde

Blu Blue
Bleu Azul

Marrone Brown
Marron Marrón

Grigio Grey
Gris Gris

Viola Violet
Violet Violeta

Giallo (2 fili) Yellow (2 wires)
Jaune (2 fils) Amarillo (2 cables)

Nero Black
Noir Negro

Massa battery
Battery negative pole
Pôle négatif de la batterie
Polo negativo de la batería

Non collegare
Do not connect
Ne pas connecter
No conectar

Elettrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

Sensore metano o sensore GPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthane ou Jauge GPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

T.P.S.

Sonda lambda
Oxygen sensor
Sonde lambda
Sonda lambda

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

NOTAS

- Montare il miscelatore all'uscita del misuratore portata aria.
 - Sonda Lambda con 4 cables, señal en el cable negro
 - Señal T.P.S. en el cable rosa-verde
 - **Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.**
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. 60 litros

Landi S.r.l. se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso al final de mejorar el funcionamiento del vehículo.