

LAND

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

03.02.99

Connettore iniettori a 5 fili
Petrol injectors 5 wires connector
Connecteur injecteurs 5 fils
Connector inyectoros de 5 cables

Marrone Brown
Marron Marrón

Giallo (2 fili)
Yellow (2 wires)
Jaune (2 fils)
Amarillo (2 cables)

Bianco White
Blanc Blanco

Verde Green
Vert Verde

Blu Blue
Bleu Azul

Marrone Brown
Marron Marrón

Blu-Giallo
Blue-Yellow
Bleu-Jaune
Azul-Amarillo

Grigio Grey
Gris Gris

Viola Violet
Violet Violeta

Bobina
Coil
Bobine d'allumage
Bobina

Elettrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

Rosso Red
Rouge Rojo

Nero Black
Noir Negro

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

Massa batteria
Battery negative pole
Pôle negatif de la batterie
Polo negativo de la bateria

Sensore metano o sensore GPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthaneou
Jauge GPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

T.P.S.

Sonda lambda
Oxygen sensor
Sonde lambda
Sonda lambda

Lancia L.E.S.

NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración
 - **Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.**
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque GLP total lt.80.