

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

02.09.99

Rosso, tagliare e isolare
Red, cut ed insulate
Rouge, couper et isoler
Rojo, cortar y aislar

Connettore centralina
ECU connector
Connecteur de centrale d'injection
Conector del módulo central de inyección

Blu Blue
Bleu Azul

Bianco - Rosa
White - Pink
Blanc - Rose
Blanco - Rosado

Giallo Yellow
Jaune Amarillo

Regolazione n° giri soglia di commutazione
RPM changeover setting
Réglage régime moteur de commutation
Regulación de revolucione de la commutación

Connettori originali
Original connector
Connecteurs d'origine
Conexiones originales

Non collegare
Do not connect
Ne pas connecter
No conectar

Elettrovalvole gas
Gas solenoid valves
Electrovanne gaz
Electroválvulas gas

Bianco White
Blanc Blanco

Verde - Green wire
Fil vert - Cable verde

Massa Ground
Masse Masa

Marrone Brown
Marron Marrón

Nero Black
Noir Negro

12V sotto chiave
12V accessories
12V apres contact
12V bajo llave

Fusibile max 5A
Fuse, 5A max
Fusible max 5A
Fusible max 5A

Massa Ground
Masse Masa

Nero Black
Noir Negro

Rosso Red
Rouge Rojo

Sensore metano o sensore GPL
To CNG or LPG sensor
Jauge méthaneou
Jauge GPL
Al sensor para NGV o al sensor para GLP

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
 - **Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación**
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - **No utilizar conexiones rápidas**
- MATERIAL ADICIONAL**
- ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. 80 litros