




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

LANCIA DEDRA 1.8 i.e.

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica Digiplex 2
- Miscelatore: 12MX 0199 0050
- Altri dispositivi consigliati: Strozzatura aria cod. 90AV 9900 0020
- Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del
5.11.93



**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

Collegare il filo Giallo (B1) al filo Nero del connettore sonda Lambda situato sul lato destro della paratia motore. La bobina, necessaria per il collegamento dei fili Marrone (B3) e Grigio (B4), è posizionata davanti alla batteria (lato sinistro).

Tagliare il filo Verde 3 mm (Posizione 87/B) del relè comando iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

I relè sono situati sotto il riparo in plastica, sulla paratia motore.